

Общие положения

- Стеновой вентиляционный клапан марки СВК «В-75» устанавливается в подготовленный монтажный проём, устроенный в наружной стене здания под подоконником за отопительным прибором.
- Монтажный проём устраивается вглубь конструкции стены до оконной четверти.
- Монтажные проёмы под СВК «В-75» могут быть устроены как в процессе строительства или изготовления строительных конструкций, так и при замене оконных блоков.
- Стеновой вентиляционный клапан «В-75» устанавливается до монтажа оконных блоков или после, с соблюдением необходимых технологических зазоров.

Устройство монтажного проёма

- Рекомендуемый размер сечения монтажного проёма - 150(ш)х480 мм.
- Монтажный проём устраивается в толще наружной стены за отопительным прибором под подоконником (желательно по оси оконного проёма) до оконной четверти.
- Монтажный проём должен выходить за плоскость окна на 20-30 мм.

Монтаж СВК «В-75»

- Тщательно очистить монтажный проём от мусора.
- Увлажнить поверхности монтажного проёма водой.
- На основании монтажного проёма с помощью зубчатого шпателя выполнить постель из цементно-песчаного раствора. Ширина постели – 480 мм, глубина – не доходя 30-40 мм до внутренней поверхности стены и оконной четверти.
- Вдавливая стеновой вентиляционный клапан в цементно-песчаный раствор установить его с помощью строительного уровня в горизонтальное положение. Лицевую поверхность клапана вывести на уровень отделки наружной стены. Заглублять лицевую поверхность клапана в стену не рекомендуется.
- Заделать боковые зазоры цементно-песчаным раствором, не доводя его на расстояние 40-50 мм до внутренней поверхности стены и оконной четверти.
- После схватывания цементно-песчаного раствора оставшиеся зазоры заполнить монтажной пеной.
- После отверждения монтажной пены срезать её излишки.
- Открыть защитную планку задней части корпуса стенового вентиляционного клапана и с помощью монтажной пены приклеить её к противоположной стенке монтажного проёма.
- Установить оконный слив с возможностью забора приточного воздуха, для этого между оконным сливом и оконной четвертью оставить щель размером не менее 10(ш)х480 мм.
- Установить подоконник.
- Открутить регулирующую вентиляционную решетку.
- Поверхность стены оштукатурить вровень с лицевой поверхностью стенового вентиляционного клапана.
- Снять малярный скотч и вынуть распорный элемент.
- Привести регулирующую вентиляционную решетку в рабочее положение и прикрутить её на прежнее место.
- Приклеить или поставить декоративные заглушки на саморезы (в зависимости от типа заглушки).

